

## OUTILS MANUELS DE POSE INTERVIS®

MANUL SETTING TOOL FOR INTERVIS®



### SUR QUELLES INTERVIS® L'UTILISER ?

For which InterVis® to use this tool ?

- > InterVis® de M2,5 à M16.  
InterVis® from M2,5 to M16.

### POUR QUELS UTILISATEURS ?

for which users ?

- > Techniciens monteurs.  
Assembly technician.

### COMMENT UTILISER L'OUTIL ?

How to use the tool ?

- 1** Visser l'InterVis® sur l'outil fente vers le bas.  
Choose a stud adapted to the taping of the pin and screw it onto the extractor axis.
- 2** Positionner l'ensemble sur le trou et visser l'InterVis® jusqu'à environ 0,1 à 0,2 mm en dessous de la surface de la pièce. En cas d'effort trop important lors de l'insertion utiliser un "tourne à gauche".  
Screw the InterVis® into the hole down approximately 0.1 to 0.2mm, and use a wrench in case of insistence.
- 3** Débloquer l'écrou avec une clé plate puis dévisser l'outil jusqu'à ce qu'il se sépare de l'InterVis®.  
Unlock the nut with a latch key and unscrew until it ejects from the InterVis®.

Outil  
Tool

Écrou  
Nut

InterVis®  
InterVis®



Photo non contractuelle

